FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018

FLUX
0907



Informações Produto.

Produto: **CJ0757E17CR00K** **FEC FLUX M0907Z ES0057 EZ1750 CR CIL ZMK - JG**

Modelo: **FLUX**

Material: **ZAMAK**

Acabamento: **CR - CROMADO**

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Medio** Segurança: **Alta**

Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **c umid c interperies**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX CIL ZAMAK CR	1,00	PC
GUARN 0057 LAT F 3000 C/P CR	1,00	PR
MACANETA FLUX 0907 ZMK CR	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 0 000000 000000

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO FLUX MA0907 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMADO - CR , COMPOSTO DE ESPELHO - 0057 EM LATAO , FECHADURA 1750 EXTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 3- SEGURANÇA ALTA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso



1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada,
Montar as Rosetas (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta da maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta